Panda GateDefender eSeries

Ersteinrichtung



Sollte es einmal notwendig sein an Ihrer Panda GateDefender eSeries Appliance einen Werksreset durchführen zu müssen oder die eSeries Software gänzlich neuinstallieren zu müssen, so wird die Ersteinrichtung der Appliance fällig.

Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die **Grund-** und **Netzwerkkonfiguration** im Transparenten Modus sowie durch die **Registrierung** der Appliance im Panda Perimetral Network.

Eine ausführliche Dokumentation zur Panda GateDefender eSeries Appliance finden Sie unter folgendem Link: <u>http://acs.pandasoftware.com/eSeries/Appliance/5.00/manual/de/</u>

Grundkonfiguration

- 1. Öffnen Sie die Konfigurationskonsole Ihrer Panda GateDefender eSeries Appliance Diese erreichen Sie Stnadardmäßig unter <u>https://192.168.0.15:10443</u>
- 2. Es öffnet sich der Panda GateDefender eSeries Installationswizard

PANDA The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtual	eSeries
>> Welcome to Panda GateDefender Appliance		
Welcome to Panda GateDefender Applian	nce	
Thank you for choosing Panda GateDefender Appliance		
Please follow the next step to complete the installation.		
>>>		
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Pan	da Security S.L.	
Quittieren Sie diesen Willkommensbildschirm mit Klick auf		



3. Sprachauswahl

The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtual eSeries
Welcome to Panda GateDefender Appliance	
Welcome to Panda GateDefender Applia	nce
Please select your language: German (Deutsch) Timezone: Europe/Berlin	v
>>>	
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Par	ida Security S.L.
Ihre Auswahl übernehmen Sie mit	

4. Lizenzvereinbarung

	The Cloud Security Company Panda GateDefender Virtual eSer	nelden ies
_		
**	Willkommen zu Panda GateDefender Appliance	
	Willkommen zu Panda GateDefender Appliance	
	PANDA GATEDEFENDER - END USER LICENSE AGREEMENT	
	Please read the following license agreement carefully before using Panda GateDefender. By accepting the agreement, you are agreeing to become the licensee and expressing your complete acceptance of all the terms and conditions of this license agreement. Similarly, use of Panda GateDefender implies your acceptance to be bound by the terms and conditions of this license agreement. This present license agreement represents the entire agreement between the licensee and PANDA SECURITY S.L. (hereinafter PANDA). This license agreement supersedes any prior license agreements between the licensee and PANDA with respect to this product or any product it replaces. Similarly, and where permissible under applicable legislation, the terms and conditions of the present license agreement shall take precedence ever any communication or advertising material in the event that such material contradicts any of said terms and conditions or where such material predates this license	
	Lizenz AKZEPTIEREN	

Um mit der Einrichtung fortfahren zu können müssen Sie die Lizenz akzeptieren.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit





5. Datensicherung Wiederherstellen

The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtua	Abmelden
>> Datensicherung importieren		
Wollen sie eine Datensicherung wiederherstellen? Nein		
Abbrechen >>>		
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Pand	a Security S.L.	

Sollten Sie vor dem Werksreset bzw. vor der Neuinstallation Ihre Einstellungen gesichert / exportiert haben, so können Sie Ihre Sicherung an dieser Stelle Wiederherstellen.

Diese Anleitung behandelt die Ersteinrichtung ohne Wiederherstellung von ggf. vorhandenen Einstellungen.

Quittieren Sie diesen Dialog mit

6. Standard Passwörter

The Cloud Sec	curity Company	Panda	ि साहि GateDefender Virtua	Abmelden
>> Standard Passwort änderr	Web Frontend Passwort (admin) Passwort * Passwort bestätigen * Abbrecher	SSH Passwort (root) Passwort * Passwort bestätigen *		
	Panda GateDefender Appliance release 5.	00.10 (Deployset #0) (c) Panda Security S	.L.	

An dieser Stelle müssen Sie das Web Frontend (ADMIN) sowie das SSH (ROOT) Passwort festlegen.

Ihre Eingabe bestätigen Sie mit

Sie haben nun die Grundkonfiguration für den Zugriff auf die Appliance abgeschlossen. Fahren Sie mit der Netzwerkkonfiguration fort.



1. Typ für Rote Zone auswählen

	Hilfe	Abmelden
Ine Cloud Security Company	anda GateDefender Virtual	eSeries
>> Netzwerksetup Wizard		
Schritt 1/8: Typ für ROT auswählen		
ROT: Nicht vertrauenswürdige Verbindung (Internet/WAN) Hardwareinformationen		
O ETHERNET STATIC Anzahl der Schnittstellen 2		
O ETHERNET DHCP		
O PPPoE		
O ADSL (USB, PCI)		
O ISDN		
O ANALOG/UMTS-Modem		
Gateway		
Abbrechen >>>		
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Panda S	ecurity S.L.	

Um die Panda GateDefender eSeries Appliance im transparenten Modus zu konfigurieren wählen Sie bitte "**Gateway**" als Typ für die **ROTE** Zone aus.

Übernehmen Sie Ihre Auswahl mit

2. Netzwerkzonen auswählen

Hife KAbmei	den
Panda GateDefender Virtual eSerie	s
Netzwerksetup Wizard	
Schritt 2/8: Netzwerkzonen auswählen	
ORANGE: DMZ - Netzwerksegment für Server die vom Internet aus erreichbar sein sollen.	
BLAU: Netzwerksegment für Wireless (WIFI)	
● NICHTS	
O ORANGE	
O BLAU	
< Abbrechen >>>	
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Panda Security S.L.	

Diese Auswahl können Sie mit >>>> unverändert übernehmen.



3. Netzwerkeinstellungen

回t Hife 图本 Abmelden
Panda GateDefender Virtual eSeries
>> Netzwerksetup Wizard
Schritt 3/8: Netzwerkeinstellungen
GRÜN (Vertrauenswürdiges, internes Netzwerk - LAN):
IP-Adresse: 192.168.22.15 Netzwerkmaske: //24 - 255.255.255.0 💌
Weitere Adressen hinzufügen (eine IP/Netzwerkmaske oder IP/CIDR pro Zeile) :
Schnittstellen:
Port Verbindung Beschreibung MAC Gerät
V 1 VMware 2 00.0029.32.40.74 entro V 2 VMware 2 00.0029.32.40.84 eth 1
Hostname: pgd-1364471492
Domainname: localdomain
< Abbrechen >>>
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Panda Security S.L.

- IP-Adresse / Netzwerkmaske

Nehmen Sie hier entsprechend Ihrer Netzwerkumgebung die Netzwerkkonfiguration vor. Über die vergebene IP-Adresse erreichen Sie nach Abschluss der Ersteinrichtung wieder Ihre Panda GateDefender eSeries Appliance.

- Schnittstellen

In diesem Beispiel markieren wir noch die zweite Schnittstelle (Je nach Modell können weitere Schnittstellen zur Verfügung stehen).

- Hostname / Domäne

Tragen Sie hier den Host- und Domainnamen ein

Übernehmen Sie Ihre Eingaben mit

4. Internetverbindungseinstellungen

The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtual eSeries
Netzwerksetup Wizard Schritt 4/8: Internetverbindungseinstellungen ROT (Nicht vertrauenswürdige Verbindung (Internet/WAN)): lokales Gateway: 192.166.22.0	
C Abbrechen >>> Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Panda Security S.L.



Lokales Gateway

Tragen Sie hier bitte die IP-Adresse Ihres lokalen Gateways ein.

Übernehmen Sie Ihre Eingabe mit

5. DNS Server

PANDA The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtual eSeries
Netzwerksetup Wizard	
Schritt 5/8: DNS Server angeben	
Manuelle Nameserver Konfiguration:	
DNS 1: 8.8.8.8 DNS 2: 8.8.4.4	
Abbrechen >>>	
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) P	Panda Security S.L.

An dieser Stelle könne Sie Ihre eigenen DNS Server eintragen oder wie in diesem Beispiel die Google DNS Server verwenden.

Ihre Eingabe übernehmer	Sie erneut mit	>>>
-------------------------	----------------	-----

6. Administrator Email-Adresse

Panda Panda	GateDelendervirtua	l eSeries
Netzwerksetup Wizard Schritt 6/8: Standard Administrator Emailadresse konfigurieren Administrator Emailadresse: • Absender E-Mail-Adresse: • Adresse des Smarthosts: • Dieses Feld kann leer bleiben. /r • Dieses Feld kann leer bleiben. << Abbrechen >>> Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Panda Security \$		

Die Konfiguration der Administrator Standard Email-Adresse ist optional.

Schritt 6 kann mit wurden.



7. Konfiguration speichern

PANDA The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtual eSeries
W. Networkeetun Waard	
Schritt 7/8: Konfiguration übernehmen	
Netzwerkkonfiguration ist fertiggestellt. Klicken sie auf Ok um die neue Konfiguration zu übernehmen. <<	
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Pan	la Security S.L.

Sie haben nun alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen und können die Konfiguration mit OK, Konfiguration übernehmen übernehmen. Mit der Schaltfläche können Sie zurückblättern und bei Bedarf die Konfiguration noch anpassen.

Mit **Abbrechen** beenden Sie den Konfigurationswizard ohne die vorher getroffenen Einstellungen zu speichern. Beim nächsten Aufruf der Panda GateDefender eSeries Appliance über die Standard URL <u>https://192.168.0.15:10443</u> wird der Konfigurationswizard erneut ausgeführt.

Haben Sie die Konfiguration übernommen so werden die abhängigen Dienste neu gestartet. Dies dauert ca. 20 Sekunden. Anschließend ist Ihre Panda GateDefender eSeries Appliance über die konfigurierte IP-Adresse erreichbar. In diesem Beispiel <u>https://192.168.22.15:10443</u>

	2 Hilfe	Abmelden
PANDA The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtua	eSeries
>> Netzwerksetup Wizard		
Schritt 8/8: Ende		
Ihre Konfiguration wurde gespeichert. Bitte warten sie bis die abhängigen Dienste neu gestartet werden. Da	as kann bis zu 20 Sekunden dauern.	
Vergewissern sie sich, dass die IP Adress-Blöcke von den Diensten noch so konfiguriert sind, wie sie es vi Einstellungen in "Netzwerkbasierte Zugangskontrolle" vom HTTP Proxy überprüfen!	orgesehen haben. Vor allem sollten Sie di	e
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Panda	a Security S.L.	

Fahren Sie nun mit der Registrierung der Appliance im Panda Perimetral Network fort.



Registrierung

Damit Sie Zugriff auf alle Features sowie die täglichen Signaturupdates erhalten ist es erforderlich, dass Ihre Panda GateDefender eSeries Appliance im Panda Perimetral Network registriert wird.

Nachdem Sie die Grund- und Netzwerkkonfiguration vorgenommen und die getroffenen Einstellungen übernommen haben, können Sie das WebInterface Ihrer Appliance über die konfigurierte IP-Adresse (hier: <u>https://192.168.22.15:10443</u>) aufrufen.

Es begrüßt Sie der Registrierungswizard:

	21 Hilfe Abmelder
PANDA The Cloud Security Company	Panda GateDefender Virtual eSeries
>> Zum Panda Perimetral Management Console registrieren	
Zum Panda Perimetral Management Console reg	istrieren
Haben sie bereits einen Panda Perimetral Management Console Zugang	Ja
Abbrechen >>>	
Panda GateDefender Appliance release 5.00.10 (Deployset #0) (c) Pand	a Security S.L.

Bitte beantworten Sie die Frage "**Haben Sie bereits einen Panda Perimetral Management Console Zugang?**" mit JA. Unabhängig davon, ob es sich bei der Ihnen vorliegenden Appliance um ein **DEMO-** oder **VERKAUFSGERÄT** handelt, wurde im Vorfeld durch den Technischen Support ein entsprechender Zugang konfiguriert.

Übernehmen Sie Ihre Auswahl mit

Sie gelangen nun zur Eingabemaske für die Zugangs- und Systeminformationen

			🖬 🛉 Hilfe	Abmelden
A The Cloud Securit	y Company		Panda GateDefender Virtua	al eSeries
 » Registrieren sie ihre Panda Gate	Defender Appliance			
Zugangs- & Systeminformationen				
Benutzername *	Passwort*			
1 Files minte	•••••]		
Aktivierungsschlüssel *				
]		
Systemname *				
10.10 - 10.10]		
Kundeninformationen				
Firmendaten *				
		1		
F-Mail *	Staat *			
	Germany			
Lizenzbestimmungen		_		
PANDA GATEDEFENDER - E	ND USER LICENSE			
RORLENENI				
Please read the following	license agreement			
carefully before using Pan	da da			
GateDefender. By accepting agreeing to become the	the agreement, you are			
licensee and expressing yo	ur complete acceptance			
conditions of this license	agreement. Similarly,			
use of Panda GateDefender	he have he also assure			
and conditions of this	be bound by the terms			
license agreement.	~			
Ich stimme zu die obige Vere	inbarung gelesen und akzeptiert :	u haben.		
Wenn Sie kein Konto für Perimetral Ma	nagement Console besitzen, können Si	e <u>hier</u> eines erstellen.		
Registrieren				



Mit Ihrer Panda GateDefender eSeries Appliance haben Sie ein Datenblatt erhalten, welches alle für die Registrierung erforderlichen Daten beinhaltet.

- Benutzername / Passwort
 Standardmäßig handelt es sich hierbei um Ihre Panda
 Benutzerdaten (CCF....). Haben Sie im Vorfeld Ihre
 Benutzerdaten in der Panda Perimetral Management
 Konsole geändert, so sind natürlich diese einzutragen.
- Aktivierungsschlüssel Hier tragen Sie bitte den Aktivierungsschlüssel ein, den Sie vom Technischen Support per Email erhalten haben oder den Sie der Panda GateDefender eSeries Appliance beigefügtem Datenblatt entnehmen.
- Systemname

Hierbei handelt es sich um den Namen der Appliance wie Sie in der Panda Perimetral Management Konsole angezeigt wird. Unter welchem Systemnamen die Appliance bei der Erstregistrierung registriert wurde entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

- Firmendaten

Hierbei handelt es sich um die Organisation im Panda Perimetral Management Network, dem die Panda GateDefender eSeries Appliance zugeordnet wird. Welcher Organisation die Appliance bei der Erstregistrierung zugeordnet wurde entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

- Email

Tragen Sie hier bitte Ihre Email Adresse ein.

- Staat

Wählen Sie hier z.B. Germany aus.

Lesen Sie bitte anschließend aufmerksam die Lizenzvereinbarung durch und akzeptieren diese bei Zustimmung. Bitte beachten Sie, dass für eine erfolgreiche Registrierung die Lizenzvereinbarung akzeptiert werden muss.

Haben Sie alle erforderlichen Eingaben vorgenommen und die Lizenzvereinbarung akzeptiert so können Sie mit der Schaltfläche Registrieren die Registrierung abschließen.

Ihre Panda GateDefender eSeries Appliance ist nun im Transparent-Modus konfiguriert und Einsatzbereit.

Weitere Informationen erhalten Sie unter <u>http://acs.pandasoftware.com/eSeries/Appliance/5.00/manual/de/</u> oder über den QR-Code in der Fußzeile.





Panda Perimetral Management Konsole

Über die Panda Termentral Management Konsole haben Sie Zugeff auf die unter Ihrem Account registrisierten Planda Gate/Defender eSentes Appliances. Die Panda Permetral Management Konsole einerkehm Sie über https://managedpermeter.pandasecurity.com/

Für die Anmeldung verwenden Sie bitte ihre Panda Benutzerdaten:

o Passwort: yyyyyyyyy

Benutzername; xxxxxxxxxxx

Sollte es einmal erforderlich sein ihre Panda GateDefender eSeries Appliance zurückrusetzen oder neu zu installieren verwenden Sie bitte für erneute Registrierung im Panda Perimatral Management Network die setlich aufgeführten Inden



Hilfe zur Ersteinrichtung über QR-Code oder http://pandadownload.de/545

PANDA





https://192.168.0.15:10443

Für die Anmeldung verwenden Sie bitte die seitlich aufgeführten